
Originalbedienungsanleitung
Original Instruction Manual
Mode d'emploi original
Originele gebruiksaanwijzing
Oryginalna instrukcja obsługi

LED Kopfleuchte

LED Head Lamp

Lampe frontale à LED

LED-hoofdlamp

Latarka nagłowna LED

4000877173

Batterien gehören nicht in den Hausmüll.

Bitte führen Sie sie Ihrer lokalen Sammelstelle für Altbatterien zu.

Batteries do not belong in the household garbage.

For battery disposal please check with your local council.

Les piles ne doivent pas être jetées dans la poubelle des ordures ménagères.

Veuillez les retourner à votre point de collecte local pour piles usagées.




Batterijen horen niet bij het huishoudelijk afval.

Geef batterijen alstublieft af bij de milieustraat of het afvalscheidingsstation van uw gemeente of in de winkel waar u ze heeft gekocht.

Baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Proszę je dostarczyć je do lokalnego punktu zbiórki zużytych baterii.



	Deutsch	English
1	Leuchtfeld	Light Panel
2	Ladekontrollleuchte	Charging Control Light
3	EIN/AUS-Taste	ON/OFF Button
4	Sensortaste	Sensor Button
5	Sensorkontrollleuchte	Sensor Control LED
6	Ladebuchse unter Abdeckung	Charging Socket under Cover
7	Sensoren	Sensors
8	Stirnband	Head Band

	Français	Nederlands
1	Champ lumineux	Lichtveld
2	Témoin de chargement de batterie	Laadcontrolelampje
3	Bouton de MARCHÉ / ARRÊT	AAN/UIT-knop
4	Touche à effleurement	Sensortoets
5	Témoin de contrôle du capteur	Sensorcontrolelampje
6	Prise de charge sous couvercle	Laadcontact onder afdekking
7	Capteurs	Sensoren
8	Bandeau	Voorhoofdsband

	Polski
1	Pole światła
2	Kontrolka ładowania
3	Przycisk WŁ./WYŁ.
4	Przycisk czujnika
5	Lampka kontrolna czujnika
6	Gniazdko do ładowania pod pokrywą
7	Czujniki
8	Opaska czołowa

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen folgende Hinweise:



- Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bitte legen Sie die Bedienungsanleitung dem Produkt bei, wenn Sie es an Dritte weitergeben!
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Plastiktüten etc. können zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Es ist kein Spielzeug.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in der Nähe von leicht entflammaren Substanzen oder in explosiven Atmosphären.
- Schauen Sie nicht direkt in die LEDs und richten Sie den Lichtstrahl der Leuchte nicht direkt gegen die Augen von Menschen oder Tieren.
- Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden.
- Decken Sie während des Betriebes die Leuchtmittel nicht ab.
- Schalten Sie die Leuchte aus, wenn Sie die Leuchte nicht benutzen oder wenn Sie diese reinigen.
- Verwenden Sie zum Laden der Leuchte nur das mitgelieferte Zubehör und verwenden das mitgelieferte Zubehör nicht zum Laden anderer Geräte.
- Setzen Sie die Leuchte nicht direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Verschmutzungen, starker Hitze, heißen Lichtquellen oder starken Magnetfeldern aus.
- Die Leuchte ist nicht wassergeschützt. Tauchen Sie die Leuchte nicht in Flüssigkeiten irgendwelcher Art ein.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und unternehmen Sie keine Reparaturversuche. Das Gerät enthält keine durch Sie auswechselbaren oder zu reparierenden Teile. Wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen an unseren Kundenservice.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Produkte auf Beschädigungen!
- Die im Lieferumfang enthaltenen Produkte dürfen nicht verändert bzw. umgebaut werden.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus in der LED- Arbeitsleuchte ausschließlich das mitgelieferte Netzteil/Adapter.
- Die Kopfleuchte darf nur in trockenen Innenräumen betrieben werden.

- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Vermeiden Sie Stöße, Schläge oder dem Fall aus geringer Höhe. Das Produkt könnte dadurch beschädigt werden.

Laden des Akkus

Verbinden Sie die Ladebuchse (6) der Leuchte mit Hilfe des mitgelieferten USB Ladekabels mit einem geeigneten USB Port oder mit dem mitgelieferten Ladegerät und darüber mit einer geeigneten Wandsteckdose.

Während des Ladevorganges leuchtet die Ladekontrollleuchte (2) an der Vorderseite der Leuchte rot, nach Beendigung des Ladevorganges leuchtet sie grün.

Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorganges die Leuchte vom Ladekabel.

Benutzung

- Über dem Leuchtfeld (1) befinden sich die EIN/AUS-Taste (3) und die Sensortaste (4). Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Leuchtfeld mit halber Leistung (150 lm) einzuschalten. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste erneut, um das Leuchtfeld mit voller Leistung (300 lm) einzuschalten. Ein weiterer Druck auf die EIN/AUS-Taste schaltet die Leuchte ab.
- Drücken Sie die Sensortaste (4) um den Bewegungssensor der Leuchte einzuschalten. Die Sensorkontrollleuchte (5) schaltet sich ein und die Sensoren (7) werden aktiviert. Führen Sie ihre Hand schnell in einem Abstand von nicht mehr als 10 cm vor der Leuchte vorbei, um die leuchte mit voller Leuchtkraft einzuschalten. Führen Sie ihre Hand erneut in gleicher Weise an der Leuchte vorbei, um die Leuchte wieder abzuschalten.

Wartung und Lagerung

Verwenden Sie zur Reinigung der Leuchte keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder Scheuermittel. Lassen Sie keine Flüssigkeiten irgendwelcher Art in die Leuchte eindringen und tauchen Sie die Leuchte nicht in Flüssigkeiten irgendwelcher Art ein.

Lagern Sie die Leuchte an einem vor direkter Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen geschützten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

Technische Daten

Leuchtmittel: 3 W COB-LED, 6500 K, 80 CRI+

Leuchtkraft LED Paneel:..... 300 / 100 lm

Akku: 3,7 V – 1500 mAh Li-Po

Abmessungen: 78 x 46 x 47 mm

Gewicht: 108 g

Einsatztemperatur -10 - +40° C


Ladezeit:..... 3 h

Leuchtdauer LED Paneel: 2 h / 300 lm

5,5 h / 100 lm

Netzadapter:..... Eingang 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,5 A

Ausgang 5 V= 1 A USB

**Werter Kunde,**

bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden.

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können.

Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Wertstoffe zu.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung / Garantie. Für daraus resultierende Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung / Garantie.

Konformitätserklärung LED Kopfleuchte 4000877173

NORDWEST Handel AG,
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund

Tel: +49 231-2222-3001

Fax: +49 231-22223099

E-Mail: info@nordwest.com

Internet: www.nordwest.com

Wir erklären hiermit, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden EU-Richtlinien übereinstimmen:

- **2011/65/EU** Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
- **2014/30/EU** Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 55015:2013+A1,
EN 55022-1:2010
- **2014/35/EU** Niederspannungsrichtlinie (LVD)
EN 60950-1:2006+A2

Die technischen Unterlagen werden in der Abteilung für internationalen Einkauf bei der NORDWEST Handel AG verwahrt.

Safety Notes

Please note the following safety notes to avoid malfunctions, damage or physical injury:



- This manual belongs to the product. It contains important notes on operating the unit. Please pass it on along with the unit if it is handed over to a third party!
- Dispose of the packaging materials carefully; the plastic bags may become a deadly toy for children.
- Keep the unit out of the reach of children. It is not a toy.
- Do not use the unit in the vicinity of flammable materials or in explosive atmospheres.
- Do not stare directly into the LEDs and do not direct the light beam towards people or animals.
- Do not use devices which can strongly focus light for viewing the light beam.
- Do not cover the illuminants during use.
- Switch the unit off if you don't use it or clean it.
- Use only the supplied accessories to charge the unit and do not use the accessories to charge other devices.
- Do not expose the unit to direct sunlight, humidity, dirt, high temperature, strong light or strong magnetic fields.
- The lamp is not water proof. Do not immerse it in liquids of any kind.
- Do not disassemble the unit or attempt to repair it yourself. It does not contain parts serviceable by you. In the case of questions or problems, turn to our customer support.
- Check the Products for damage before every use!
- The products included in this delivery may not be altered or modified.
- For charging the battery of the LED work light exclusively use the included power adaptor.
- The head lamp may only be used indoors in dry rooms.
- Treat the product with care. Avoid mechanical shock,, impact or dropping it from any height. The product may be damaged.

Charging the Battery

Use the included USB charging cable to connect the charging socket (6) of the lamp to a suitable USB port or use the included power mains adaptor to connect it to a suitable wall socket..

During charging the charging control light (2) on the front of the lamp lights up red, when the charge is complete it lights up green.

After charging, disconnect the lamp from the charging cable.

Operation

- Above the light panel (1) is the ON/OFF button (3) and the sensor button (4).. Press the ON/OFF button to turn on the lighting panel at half power (150 lm). Press the ON/OFF button again to turn on the lighting panel at full power (300 lm). Press the ON/OFF button once more to turn off the lamp altogether.
- Press the sensor button (4) to turn on the motion sensor on the lamp. The sensor control LED (5) turns on and the sensors (7) are activated. Move your hand swiftly past the front of the lamp at a distance of no more than 10 cm to turn the lamp on at full power. Move your hand past the front of the lamp again to turn the lamp off again.

Maintenance and Storing

Do not use aggressive chemicals, solvents or abrasives to clean the lamp. Do not allow liquids of any kind to enter the lamp or immerse the lamp in liquids of any kind.

Store the lamp in a place away from direct sunlight, dust, humidity, extreme temperatures and vibrations and out of the reach of children.

Technical Data

Illuminant: 3 W COB-LED 6500 K, 80 CRI+

Illumination Power LED Panel: 300 / 100 lm

Battery: 3.7 V – 1500 mAh Li-Po

Dimensions: 78 x 46 x 47 mm

Weight: 108 g

Operation Temperature -10 - +40° C


Charging Time: 3 h

Illumination Time LED Panel: 2 h / 300 lm

5.5 h / 100 lm

Power Mains Adaptor: Input 100 – 240 V~, 50/60 Hz 0.5 A

Output 5 V=== 1 A USB

**Dear Customer,**

Please help avoid waste materials.

If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind that many of its components consist of valuable materials, which can be recycled.

Please do not discharge it in the rubbish bin, but check with your local council for recycling facilities in your area.

In the case of damages caused by non-compliance with this manual warranty and guarantee are void. For damage resulting from such we will not assume liability. Damage to persons or property resulting from improper operation or non-compliance with the safety notes we will not assume liability. In such cases warranty and guarantee are void.

Declaration of Conformity LED Head Lamp 4000877173

NORDWEST Handel AG,
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund

Tel: +49 231-2222-3001

Fax: +49 231-22223099

E-Mail: info@nordwest.com

Internet: www.nordwest.com

We hereby declare that the products to which this declaration refers comply with the following European Directives:

- **2011/65/EU** Restriction of the Use of certain hazardous Substances in electrical and electronic Equipment (RoHS)
- **2014/30/EU** Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 55015:2013+A1, EN 55022-1:2010
- **2014/35/EU** Low Voltage Directive (LVD)
EN 60950-1:2006+A2

The technical documentations are on file at the department for International Purchasing at the NORDWEST Handel AG.

Consignes de sécurité

Afin d'éviter tout dysfonctionnement, dommage et atteinte à la santé, veuillez respecter les consignes suivantes :



- Ce manuel d'utilisation fait partie de ce produit. Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la manipulation. Veuillez joindre le mode d'emploi au produit si vous le transférez à une tierce partie !
- Ne laissez pas le matériel d'emballage traîner sans surveillance. Les sacs en plastique, etc., peuvent être transformés en jouets dangereux pour les enfants.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants. Ce n'est pas un jouet.
- N'utilisez pas la lampe à proximité de substances inflammables ou dans des atmosphères explosives.
- Ne regardez pas directement dans les LEDs ni dirigez le faisceau de lumière de la lampe directement contre les yeux de personnes ou d'animaux.
- N'utilisez pas de dispositif optique à forte focalisation pour observer le faisceau lumineux.
- Ne couvrez pas la lampe pendant son fonctionnement.
- Éteignez la lampe lorsque vous ne l'utilisez pas ou si vous la nettoyez.
- Pour charger la lampe, utilisez uniquement les accessoires fournis et ne les utilisez pas pour charger d'autres appareils.
- N'exposez pas la lampe à la lumière directe du soleil, à l'humidité, à la saleté, à une chaleur excessive, à des sources lumineuses chaudes ou à de forts champs magnétiques.
- La lampe nous ne protège pas d'eau. Ne l'immergez pas dans des liquides de quelque nature que ce soit.
- Ne démontez pas l'appareil ni tentez aucune réparation. L'appareil ne contient pas de pièces que vous puissiez échanger ou réparer vous-même. Si vous avez des questions ou des problèmes, contactez notre service à la clientèle.
- Vérifier avant chaque utilisation si les produits présentent des dommages !
- Les produits inclus dans le contenu de la livraison ne doivent pas être modifiés ou transformés.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation / adaptateur fourni pour charger les batteries de la torche de travail à LED.

- La Lampe frontale doit être utilisé exclusivement dans des espaces intérieurs secs.
- Soyez prudent dans l'utilisation du produit. Évitez les chocs, les coups ou la chute depuis une faible hauteur. Cela pourrait endommager le produit.

Recharge de la batterie

Raccordez la prise de charge (6) de la lampe à l'aide du câble de chargement USB fourni à un port USB approprié ou bien au chargeur fourni, puis à une prise murale appropriée.

Pendant la procédure de charge, le témoin de chargement de batterie (2) à l'avant de la lampe est allumé en rouge, après l'achèvement du processus de chargement, il devient vert.

Déconnectez la lampe du câble de chargement après l'achèvement du processus de chargement.

Utilisation

- La touche ON/OFF (3) et la touche à effleurement (4) se trouvent au-dessus du champ éclairé (1). Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer le champ lumineux à demi-puissance (150 lm). Appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF pour allumer le champ lumineux à pleine puissance (300 lm). Une nouvelle pression sur la touche ON/OFF éteint la lumière.
- Appuyez sur la touche à effleurement (4) pour commuter le capteur de mouvement de la lampe. Le témoin de contrôle du capteur (5) s'allume et les capteurs (7) sont activés. Pour allumer la lampe à pleine luminosité, passez rapidement votre main devant la lampe à une distance maximale de 10 cm. Passez votre main de la même manière devant la lampe pour l'éteindre à nouveau.

Entretien et stockage

Pour nettoyer la lampe, il ne faut pas utiliser de produits chimiques, de solvants ou de produits abrasifs. Ne laissez jamais de liquides de n'importe quel type pénétrer dans la lampe et ne pas immerger la lampe dans des liquides de quelque nature que ce soit.

Ne gardez pas la lampe dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité, à des températures et vibrations excessives et placez-la hors de portée des enfants.

Données techniques

Ampoule : 4 W LED COB, 6500 K, 80 CRI+

Luminosité du panneau à LED : 300 / 100 lm

Batterie : 3,7 V - 1500 mAh Li-Po

Dimensions : 78 x 46 x 47 mm

Poids : 108 g

Température de service..... -10 - +40° C


Délai de recharge 3 h

Durée de luminosité à LED : 2 h / 300 lm

5,5 h / 100 lm

Adaptateur secteur : Entrée 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,5 A

Sortie 5 V=== 1 A USB

**Cher client,**

Aidez à réduire les déchets pour préserver l'environnement.

Si vous voulez vous séparer de cet article, veuillez considérer que plusieurs de ses composantes sont fabriqués à partir de matières premières précieuses qui peuvent être recyclées.

Par conséquent, ne les jetez pas dans la poubelle, mais apportez-les à votre point de collecte pour matières recyclables.

Tout droit à garantie sera annulé en cas de dommages causés par le non-respect des consignes de ce mode d'emploi. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise manipulation ou par le non respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie sera annulée.

Déclaration de conformité Lampe frontale à LED 4000877173

NORDWEST Handel AG,
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund

Tel: +49 231-2222-3001

Fax: +49 231-22223099

E-Mail: info@nordwest.com

Internet: www.nordwest.com

Nous déclarons par la présente que les produits auxquels cette déclaration se réfère sont conformes aux lignes directrices européennes suivantes:

- **2011/65/EU** Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS – LSDEEE)
- **2014/30/EU** Compatibilité électromagnétique (CEM)
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 55015:2013+A1, EN 55022-1:2010
- **2014/35/EU** Directive basse tension (LVD)
EN 60950-1:2006+A2

La documentation technique est conservée dans le service des achats internationaux de NORDWEST Handel AG.

Veiligheidsinstructies

Neem de volgende instructies in acht om storingen, beschadigingen en gevaar voor de gezondheid te voorkomen:



- Deze bedieningshandleiding maakt deel uit van dit product. Hij bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en bediening. Voeg de bedieningshandleiding bij het product, wanneer u het aan derden doorgeeft!
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Plastic zakken kunnen gevaarlijk speelgoed voor kinderen vormen.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen. Het is geen speelgoed.
- Gebruik de lamp niet in de buurt van brandbare stoffen of in explosieve atmosferen.
- Kijk niet rechtstreeks in de LED's en richt de lichtstraal van de lamp niet rechtstreeks op de ogen van mensen of dieren.
- Er mogen geen instrumenten met een sterke optische focus worden gebruikt om de lichtstraal te bekijken.
- Dek tijdens gebruik de lamp niet af.
- Schakel de lamp uit, wanneer u hem niet gebruikt of wanneer u hem reinigt.
- Gebruik voor het opladen van de lamp alleen het meegeleverde toebehoren en gebruik het meegeleverde toebehoren niet voor het opladen van andere apparaten.
- Stel de lamp niet bloot aan direct zonlicht, vocht, vuil, sterke hitte, hete lichtbronnen of sterke magneetvelden.
- De lamp is niet waterdicht. Dompel de lamp niet onder in vloeistoffen van welke aard dan ook.
- Demonteer het apparaat niet en probeer het niet te repareren. Het apparaat bevat geen door u te vervangen of te repareren onderdelen. Neem bij vragen of problemen contact op met onze klantenservice.
- Controleer vóór elk gebruik de producten op beschadigingen!
- De bij de leveringsomvang inbegrepen producten mogen niet veranderd of omgebouwd worden.
- Gebruik voor het opladen van de accu in de LED-werklamp uitsluitend de meegeleverde netadapter/adapter.
- De hoofdlamp mag alleen in droge binnenruimtes worden gebruikt.

- Ga voorzichtig met het product om. Vermijd stoten, schokken of vallen vanaf een lage hoogte. Het product kan daardoor worden beschadigd.

Laden van de accu

Verbindt het laadcontact (6) van de lamp met behulp van de meegeleverde USB-laadkabel met een geschikte USB-poort of met het meegeleverde laadapparaat en daarnaast met een geschikte wandcontactdoos.

Tijdens het opladen brandt het laadcontrolelampje (2) aan de voorzijde van de lamp rood, na voltooiing van het opladen brandt het lampje groen.

Wanneer het opladen is voltooid, moet u de lamp loskoppelen van de laadkabel.

Gebruik

- Boven het lichtveld (1) bevinden zich de AAN/UIT-toets (3) en de sensortoets (4). Druk de AAN/UIT-toets in, om het lichtveld met half vermogen (150 lm) in te schakelen. Druk de AAN/UIT-toets opnieuw in, om het lichtveld met volledig vermogen (300 lm) in te schakelen. Door nogmaals op de AAN-/UIT-knop te drukken, gaat de lamp uit.
- Druk de sensortoets (4) in om de bewegingssensor van de lamp in te schakelen. Het sensorcontrolelampje (5) wordt ingeschakeld en de sensoren (7) worden geactiveerd. Beweeg uw hand snel voorbij de lamp op een afstand van maximaal 10 cm om de lamp op volle lichtsterkte in te schakelen. Beweeg uw hand op dezelfde manier weer langs de lamp om deze weer uit te schakelen.

Onderhoud en opslag

Gebruik voor de reiniging van de lamp geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of schuurmiddelen. Laat geen vloeistoffen op een of andere manier binnendringen in de lamp en dompel de lamp ook niet onder in vloeistoffen.

Bewaar de lamp op een plaats die beschermd is tegen direct zonlicht, stof, vocht, extreme temperaturen en trillingen en houd hem buiten het bereik van kinderen.

Technische gegevens

Lamp: 3 W COB-LED, 6500 K, 80 CRI+

Lichtsterkte LED-paneel: 300 / 100 lm

Accu: 3,7 V – 1500 mAh Li-Po

Afmetingen: 78 x 46 x 47 mm

Gewicht: 108 g


Inzettemperatuur

Oplaadtijd: 3 h

Lichtduur LED paneel: 2 h / 300 lm

5,5 h / 100 lm

Netadapter: Ingang 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,5 A

Uitgang 5 V \equiv 1 A USB**Geachte klant,**

Draag alstublieft ertoe bij, afval te vermijden.

Als u dit artikel niet meer nodig heeft en het af wilt voeren, dient u er alstublieft aan te denken dat tal van zijn componenten uit waardevolle materialen bestaan en gerecycled kunnen worden.

Voer het artikel daarom niet via het huishoudelijk afval af, maar breng het naar de milieustraat of het afvalscheidingsstation van uw gemeente.

De garantie is niet geldig voor schade die door niet-naleving van deze fabrieksgarantie / garantie veroorzaakt werd. Voor daaruit resulterende gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of lichamelijke letsels die door ondeskundig gebruik of niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften veroorzaakt worden. In dergelijke gevallen verdwijnt de fabrieksgarantie / garantie.

Conformiteitsverklaring LED-hoofdlamp 4000877173

NORDWEST Handel AG,
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund

Tel: +49 231-2222-3001

Fax: +49 231-22223099

E-Mail: info@nordwest.com

Internet: www.nordwest.com

Wij verklaren hiermee, dat het product, op welke zich deze verklaring betreft, met de hierna volgende Europese richtlijnen overeen komen:

- **2011/65/EU** Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS)
- **2014/30/EU** Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 55015:2013+A1, EN 55022-1:2010
- **2014/35/EU** Laagspanningsrichtlijn (LVD)
EN 60950-1:2006+A2

De technische documenten worden bij NORDWEST Handel AG bewaard op de afdeling voor internationale inkoop.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy przestrzegać następujących wskazówek, aby uniknąć wadliwego działania, uszkodzeń i problemów zdrowotnych:



- Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchomienia i obsługi. Prosimy o dołączenie niniejszej instrukcji obsługi do produktu w przypadku przekazywania im osobom trzecim!
- Nie należy niedbale pozostawiać leżącego materiału opakowaniowego. Plastikowe torby itp. mogą stać się niebezpiecznymi zabawkami dla dzieci.
- Należy je trzymać z daleka od dzieci. Nie są one zabawkami.
- Nie używać światła w pobliżu łatwo zapalnych substancji lub w atmosferze wybuchowej.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w diody LED i nie kierować strumienia światła bezpośrednio w oczy ludzi i zwierząt.
- Do obserwowania strumienia światła nie należy używać instrumentów optycznych mocno skupiających wiązkę światła.
- Nie zakrywać żarówki podczas pracy.
- Wyłączyć lampę, jeżeli nie jest ona używana lub ma zostać wyczyszczona.
- Używać do ładowania lampy wyłącznie dostarczonego wyposażenia oraz nie używać go do ładowania innych urządzeń.
- Nie narażać lampy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, zabrudzeń, wysokich temperatur, gorących źródeł światła lub silnych pól magnetycznych.
- lampa nie jest chroniona przed wodą. Nie zanurzać w jakichkolwiek cieczach.
- Nie demontować urządzenia i nie podejmować prób napraw. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które można wymieniać lub naprawiać. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać odpowiedzi na pytania i problemy.
- Sprawdź produkty przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń!
- Produkty zawarte w zakresie dostawy nie mogą być modyfikowane lub przebudowywane.
- Aby naładować akumulatory w lampie roboczej LED, należy używać tylko dostarczonego zasilacza / adaptera.

- Latarka nagłowna używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Unikać wstrząsów, uderzeń lub upadków z małej wysokości. Mogą one spowodować uszkodzenie produktu.

Ładowanie akumulatorów

Połączyć gniazdo ładowania (6) lampy za pomocą dostarczonego kabla ładowania USB z odpowiednim portem USB lub poprzez dostarczoną ładowarkę z gniazdem sieciowym z odpowiednim ściennym gniazdkiem zasilającym.

Podczas ładowania kontrolka ładowania (2) znajdująca się na przedniej części lampy zapala się na czerwono, a po zakończeniu procesu ładowania na zielono.

Po zakończeniu ładowania odłączyć lampę od kabla do ładowania

Użycie

- Nad polem oświetleniowym (1) znajduje się przycisk włącznika (3) oraz przycisk czujnika (4). Nacisnąć przycisk włącznika, aby włączyć pole oświetleniowe z połową mocy (150 lm). Nacisnąć ponownie przycisk włącznika, aby włączyć pole oświetleniowe z pełną mocą (300 lm). Kolejne naciśnięcie przycisku włącznika powoduje wyłączenie lampy.
- Nacisnąć przycisk czujnika (4), aby włączyć czujnik ruchu lampy. Lampka kontrolna czujnika (5) włączy się i nastąpi uaktywnienie czujników (7). Przesunąć szybko rękę w odległości nie większej niż 10 cm przed lampą, aby włączyć lampę z pełną mocą świecenia. Przesunąć ponownie rękę w taki sam sposób obok lampy, aby ponownie wyłączyć lampę.

Konserwacja i przechowywanie


Do czyszczenia lampy nie należy używać agresywnych chemikaliów, rozpuszczalników ani też substancji ściernych. Nie dopuścić, aby do wnętrza lampy przedostały się jakiegokolwiek ciecze i nie zanurzać lampy w jakichkolwiek cieczach.

Lampę należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni światła słonecznego, kurzu, wilgoci, ekstremalnych temperatur i wibracji poza zasięgiem dzieci.

Dane techniczne

Żarówka:.....	3 W LED COB, 6500 K, 80 CRI+
Zdolność oświetleniowa panelu LED: ..	300 / 100 lm
Akumulator:	3,7 V – litowo-polimer 1500 mAh
Wymiary:	78 x 46 x 47 mm
Waga:	108 g
Temperatura robocza	-10 - +40° C
Czas ładowania:	3 h
Czas świecenia panelu LED:	2 h / 300 lm 5,5 h / 100 lm

Adapter sieciowy: **Wejście 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,5 A**
..... **Wyjście 5 V=== 1 A USB**

**Szanowny kliencie!**

Proszę pomóc przy zapobieganiu powstawaniu odpadów.

Jeśli kiedykolwiek mieliby Państwo zamiar pozbyć się tego artykułu, proszę pamiętać, że wiele jego składników jest wytwarzanych z cennych surowców i mogą być one poddane recyklingowi.

Dlatego nie należy go wyrzucać do kosza na śmieci, lecz zdać go do punktu zbiorczego surowców wtórnych.

Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują utratę gwarancji. Za wynikłe z tego tytułu szkody nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Za szkody materialne lub osobowe powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa nie ponosimy odpowiedzialności. W takich przypadkach gwarancja/rękojmia wygasa.

Deklaracja zgodności Latarka nagłowna LED 4000877173

NORDWEST Handel AG,
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund

Tel: +49 231-2222-3001

Fax: +49 231-22223099

E-Mail: info@nordwest.com

Internet: www.nordwest.com

Niniejszym oświadczamy, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja spełniają poniższe dyrektywy UE:

- **2011/65/EU** Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)
- **2014/30/EU** Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 55015:2013+A1,
EN 55022-1:2010
- **2014/35/EU** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
EN 60950-1:2006+A2

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w dzianie sprzedaży międzynarodowej NORDWEST Handel AG.

NW/NORDWEST
NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Germany
Tel. +49 231 2222-3001
www.nordwest-promat.com

 **PROMAT**

Gestaltung urheberrechtlich geschützt

V



© Nordwest 01/19